




Sådan foldes Boxit flyttekasser




1 Fold kassen ud og vend den med bunden op.




2 Fold den indvendige bund **A** ned i kassen.




3 Frigør flapperne **B** med et let slag og fold dem ind mod bunden **C** og fold bunden ned til kassen.




4 Vend kassen så den står med bunden **C** nedad. Fold flapperne **B** indvendigt i kassen op ad kassens gavle **D**.



5 Fold den indvendige bund **A** ned, så den ligger fladt mod bunden **C**.



6 Fold de to flapper **E** ned i kassen. Du kan nu begynde at fylde flyttekassen.



7 Luk låget **F** på kassen ved at bøje den midterste tap på den ene side lidt op og de yderste tapper på samme side ind under tapperne på den anden side.

God fornøjelse med din BOXIT flyttekasse

BOXIT[®]
DIT XTRA DEPOTRUM
www.boxit.dk